

Intreținerea seifului

O servisare și o inspecție regulate efectuate de un service vă garantează o funcționare sigură și fără probleme a seifului dumneavoastră și previne reparații scumpe sau eventuale defecțiuni.

O listă a partenerilor noștri o găsiți accesând urmatorul link:

Ancorare

Seifurile certificate cu o greutate proprie de sub 1000 kg trebuie ancorate la locul de exploatare conform standardului EN1143-1. Seifurile certificate sunt fabricate astfel încât să poată fi ancorate și sunt livrate împreună cu materialele de ancorare. Țineți cont la montaj că materialele de ancorare livrate trebuie să conecteze seiful în mod exclusiv cu părțile masive ale construcției (beton). În cazul în care între partea masivă și seif se află alte elemente (șapă, parchet, ...) ancorarea trebuie făcută în mod corespunzător cu șuruburi mai lungi decât cele livrate, direct în partea masivă (beton).

!!O ancorare doar în șapă nu este suficientă!!

| Măsuri șuruburi de ancorare | Lungime totală | Diametru gaură (1), mm | Adâncime minimă a găurii (2), mm | Adâncime minimă pentru șurubul de ancorare (3), mm |
|-----------------------------|----------------|------------------------|----------------------------------|--|
| 12 / 118 | 118 | 12 | 90 | 81 |
| 12 / 140 | 140 | 12 | 75 | 65 |
| 12 / 148 | 148 | 12 | 90 | 81 |
| 12 / 180 | 180 | 12 | 90 | 81 |
| 15 / 66 | 66 | 15 | 52 | 50 |

Șurub de ancorare seif

Adâncime minimă pentru gaură și șurub (2) și (3) conform listei

Diametru (1) pentru gaură conform listei